

GUIDE D'UTILISATION

POWER SCRUBBER

GUIDE D'UTILISATION


1. Avant le nettoyage, passez l'aspirateur sur le sol pour éliminer la poussière et les résidus
2. Remplir le réservoir d'eau propre (bac noir) de Bona Deep Clean Solution (1L de solution pour 9L d'eau selon état du sol).



3. Branchez la machine sur une prise secteur 220-230V
4. Réglez la manette en tournant pour une pression moyenne (la poignée doit être en position verticale pour pouvoir tourner la manette)




5. Sortir et régler la poignée rotative de pression d'appuie des brosses sur la valeur souhaitée (si nécessaire)



6. Pendant que le produit nettoyant est appliqué/dispersé, avancer la machine sur un trajet droit. La machine peut être guidée dans toutes les directions, mais si possible, nettoyer dans le sens du bois.
 - Sur un sol légèrement souillé : il ne faut plus éjecter de produit nettoyant au retour.
 - Sur un sol fortement souillé : éjecter le produit de nettoyage dans les deux sens.

7. Reculer la machine sur le même trajet jusqu'à sa position de démarrage

8. Aspiration de la solution de nettoyage après avoir procédé au nettoyage. Actionner la pédale d'abaissement.



9. Répéter la procédure de nettoyage comme décrit ci-dessus jusqu'à ce que la surface totale soit nettoyée.



BOIS DU MONDE
Depuis 1993

INFORMATIONS IMPORTANTES

La Bona PowerScrubber est conçue pour ramasser le liquide et non la saleté et le gravier.

Aspirez le sol avant le passage de la machine pour vous assurer que les gravillons et la pierre n'endommageront pas la turbine interne.

Toujours garder la machine en mouvement pendant le nettoyage et ne jamais faire sécher les brosses. Rester immobile au même endroit avec la machine en marche peut causer des dommages sur le sol.

Commencez le nettoyage à basse ou moyenne pression et augmentez-la progressivement si nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'augmenter la pression sur un support qui n'en a pas besoin.



Après l'utilisation de la machine, le compartiment à brosses sera humide et provoquera quelques gouttes. Pour minimiser les pertes ultérieures, arrêtez de répartir la solution de nettoyage (tout en maintenant la machine en mouvement), environ 30 secondes avant de s'arrêter complètement.

Si le travail de nettoyage est suspendu, placez la machine humide sur une surface insensible ou placez un support imperméable sous la machine pour éviter tout risque de dégât de solution avec le goutte à goutte

Vérifiez régulièrement le niveau d'eau dans le réservoir de solution. Si la machine émet un étic-tac", cela signifie que le bac d'alimentation est vide. Videz le bac de ramassage (celui du bas) puis remplissez le bac du haut. Ne faites pas fonctionner la pompe sans eau pendant une période prolongée.

Videz et nettoyez la machine après chaque utilisation. Ne la stockez pas avec de l'eau sale ou une solution de nettoyage à l'intérieur.


HORAIRES & CONTACT


LUNDI AU JEUDI


8H00 - 12H00 / 14H00 - 18H00

LE VENDREDI

8H00-12H00 / 14H00 - 17H00

 05 56 20 19 56

 info@bois-du-monde.com

 14 route du Port Neuf,
33360 Camblanes-et- Meynac